





GB

FR

BE

RO

GR

Solo OF-BF Duetto OFi-BFi

CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI QUALITA' AZIENDALE





ISTRUZIONI PER L'INSTALLATORE

INDICE

1	DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO	pag.	1
2	INSTALLAZIONE	pag.	6
3	CARATTERISTICHE	pag.	14
4	USO E MANUTENZIONE	pag.	14
GARAI	NZIA CONVENZIONALE	pag.	20
ELENC	CO CENTRI ASSISTENZA	pag.	21
DICHIA	ARAZIONE DI CONEORMITÀ DEI COSTRITTORE	nan	163

IMPORTANTE

Al momento di effettuare la prima accensione dell'apparecchio è buona norma procedere ai seguenti controlli:

- Controllare che non vi siano liquidi o materiali infiammabili nelle immediate vicinanze della caldaia.
- Accertarsi che il collegamento elettrico sia stato effettuato in modo corretto e che il filo di terra sia collegato ad un buon impianto di terra.
- Verificare che il condotto di evacuazione dei prodotti della combustione sia libero.
- Accertarsi che le eventuali saracinesche siano aperte.
- Assicurarsi che l'impianto sia stato caricato d'acqua e risulti ben sfiatato.
- Verificare che il circolatore non risulti bloccato.

1 DESCRIZIONE DELL' APPARECCHIO

1.1 INTRODUZIONE

Il gruppo termico in ghisa con bruciatore di gasolio integrato si impone per la silenziosità di funzionamento ed è progettato in linea con i dettami della Direttiva Rendimenti CEE 92/42.


La combustione perfettamente equilibrata e gli elevati rendimenti consentono di realizzare cospicui risparmi nei costi di esercizio. In questo opuscolo sono riportate le istruzioni relative ai seguenti modelli:

- "SOLO 20-30-40 OF/30-40 BF" per solo riscaldamento
- "DUETTO 20-30-40 OFi/30-40 BFi" per riscaldamento e produzio-

ne acqua calda con bollitore istanta-

Le versioni "BF-BFi" sono caldaie con bruciatore a combustione stagna. Attenersi alle istruzioni riportate in questo manuale per una corretta installazione e un perfetto funzionamento dell'apparecchio.

1.2 DIMENSIONI



1.3 **DATI TECNICI**

27 120.1.0.				
		SOLO 20 OF	SOLO 30 OF/BF	SOLO 40 OF/BF
Potenza termica minmax *	kW	18,9-23,5 (20,7)	24,5-31,3 (27,5)	32,5-40,0 (35,2)
	kcal/h	16.300-20.200	21.100-26.900	28.000-34.400
	kcal/h	(17.800)	(23.700)	(30.300)
Portata termica minmax *	kW	21,1-26,2 (23,0)	27,2-34,8 (30,6)	36,0-44,3 (39,0)
	kcal/h	18.100-22.500	23.400-29.900	31.000-38.100
	kcal/h	(19.800)	(26.300)	(33.500)
Tipo		B23	B23	B23
Elementi di ghisa	n°	3	4	5
Pressione max esercizio	bar	4	4	4
Contenuto acqua	1	18	22	26
Vaso espansione				
Capacità/Pressione precarica	l/bar	10/1	10/1	10/1
Perdita di carico lato fumi				
Minmax	mbar	0,05-0,11	0,12-0,16	0,15-0,21
Pressione camera combustione **	mbar	- 0,02	- 0,02	- 0,05
Depressione consigliata al camino *	*			
Minmax	mbar	0,07-0,13	0,14-0,18	0,17-0,23
Temperatura fumo minmax	°C	160-185	160-185	160-185
Portata fumi minmax *	m³n/h	24,0-31,6 (26,4)	32,4-41,4 (35,9)	42,9-52,8 (46,3)
CO 2	%	12,5	12,5	12,5
Temperatura max esercizio	°C	95	95	95
Potenza elettrica assorbita "OF/BF"	W	220	200/230	180/210
Campo regolazione riscaldamento	°C	45÷85	45÷85	45÷85
Produzione acqua sanitaria				
Portata sanitaria specifica EN 625	l/min	-	-	-
Portata sanitaria continua Δt 30°C	l/h	-	-	-
Portata sanitaria minima	l/min	-	-	-
Pressione max esercizio bollitore	bar	-	-	-
Bruciatore gasolio ***				
Ugello bruciatore *		0,50-0,60 60°W	0,60-0,75 60°W	0,75-0,85 60°W
		(0,50 60°W)	(0,65 60°W)	(0,85 60°W)
Pressione pompa minmax *	bar	12 - 12 (14)	14 - 14 (14)	14 - 14 (12)
Posizione serranda min-max per vers.	"OF" *	3,2 - 3,7 (3,4)	3,0 - 5,2 (4,1)	5,0 - 6,2 (5,3)
Posizione serranda min-max per vers.	"BF" *:			
con scarico coassiale ø 80/125		-	1,7 - 4,1 (4,0)	1,8 - 3,6 (2,4)
con condotti separati ø 80		-	1,0 - 2,0	-
Posizione diaframma per vers. "BF" *	:			
con scarico coassiale ø 80/125		-	D - G (D)	-
con condotti separati ø 80		-	M	-
Peso	kg	112	137	162

 ^{*} I valori riportati tra parentesi sono riferiti alle tarature di fabbrica
 ** Solo per versioni "OF"


^{***} Quando si modificano le condizioni di taratura del bruciatore verificare sempre i valori di CO2.

		DUETTO 20 OFi	DUETTO 30 OFi/BFi	DUETTO 40 OFi/BFi
Potenza termica minmax *	kW	23,5 (20,7)	, 31,3 (27,5)	, 40,0 (35,2)
	kcal/h	20.200	26.900	34.400
	kcal/h	(17.800)	(23.700)	(30.300)
Portata termica minmax *	kW	26,2 (23,0)	34,8 (30,6)	44,3 (39,0)
	kcal/h	22.500	29.900	38.100
	kcal/h	(19.800)	(26.300)	(33.500)
Tipo	,	B23	B23	B23
Elementi di ghisa	n°	3	4	5
Pressione max esercizio	bar	4	4	4
Contenuto acqua	I	18	22	26
Vaso espansione				
Capacità/Pressione precarica	l/bar	10/1	10/1	10/1
Perdita di carico lato fumi				
Minmax	mbar	0,11	0,16	0,21
Pressione camera combustione **	mbar	- 0,02	- 0,02	- 0,05
Depressione consigliata al camino **				
Minmax	mbar	0,13	0,18	0,23
Temperatura fumo minmax	°C	185	185	185
Portata fumi minmax *	m³n/h	31,6 (26,4)	41,4 (35,9)	52,8 (46,3)
CO ₂	%	12,5	12,5	12,5
Temperatura max esercizio	°C	95	95	95
Potenza elettrica assorbita "OFi/BFi"	W	215	200/230	180/210
Campo regolazione riscaldamento	°C	45÷85	45÷85	45÷85
Produzione acqua sanitaria				
Portata sanitaria specifica EN 625	l/min	9,7 (8,7)	12,5 (11,0)	16,0 (14,2)
Portata sanitaria continua Δt 30°C	l/h	670 (590)	890 (780)	1.140 (1.000)
Portata sanitaria minima	l/min	2,5	2,5	2,5
Pressione max esercizio bollitore	bar	6	6	6
Bruciatore gasolio * * *				
Ugello bruciatore *		0,60 60°W	0,75 60°W	0,85 60°W
		(0,50 60°W)	(0,65 60°W)	(0,85 60°W)
Pressione pompa minmax *	bar	12 (14)	14 (14)	14 (12)
Posizione serranda min-max per vers.	"OFi" *	3,7 (3,4)	5,2 (4,1)	6,2 (5,3)
Posizione serranda min-max per vers.	"BFi" *:			
scarico coassiale ø 80/125		-	4,1 (4,0)	3,6 (2,4)
condotti separati ø 80		-	1,0 - 2,0	-
Posizione diaframma per vers. "BFi" *:	:			
scarico coassiale ø 80/125		-	G (D)	-
condotti separati ø 80		-	M	-
Peso	kg	151	176	201


^{*} I valori riportati tra parentesi sono riferiti alle tarature di fabbrica
** Solo per versioni "OFi"
*** Quando si modificano le condizioni di taratura del bruciatore verificare sempre i valori di CO2.

1.4 COMPONENTI PRINCIPALI

1.4.1 Versione "SOLO 20-30-40 OF/30-40 BF"




1.4.2 Versione "DUETTO 20-30-40 OFi/30-40 BFi"




1

1.5 **SCHEMA FUNZIONALE**

1.5.1 Versione "SOLO 20-30-40 OF/30 - 40 BF"



1.5.2 Versione "DUETTO 20-30-40 OFi/30-40 BFi"



2 INSTALLAZIONE

2.1 LOCALE CALDAIA

Le caldaie che superano i 35 kW devono disporre di un locale tecnico con caratteristiche e requisiti in conformità al DPR 22.12.1970 e alla Circolare M.I. n° 73 del 29.7.1971 (per impianti termici a combustibili liquidi). Tra le pareti del locale e la caldaia deve essere lasciato uno spazio di almeno 0,60 m, mentre tra la parte superiore del mantello e il soffitto deve intercorrere una distanza di almeno 1 m, che può essere ridotta a 0,50 m per caldaie con bollitore incorporato (comunque l'altezza minima del locale caldaia non dovrà essere inferiore a 2,5 m).

Le caldaie che non superano i 35 kW possono essere installate e funzionare solo in locali permanentemente ventilati. È quindi necessario, per l'afflusso dell'aria nei locali, praticare nelle pareti esterne delle aperture che rispondono ai seguenti requisiti:

- Avere una sezione libera totale di almeno 6 cm² per ogni kW di portata termica installato, e comunque mai inferiore a 100 cm².
- Essere situate il più vicino possibile all'altezza del pavimento, non ostruibile e protetta da una griglia che non riduca la sezione utile del passaggio dell'aria.

2.2 ALLACCIAMENTO IMPIANTO

Prima di procedere al collegamento della caldaia è buona norma far circolare acqua nelle tubazioni per eliminare gli eventuali corpi estranei che potrebbero compromettere la buona funzionalità dell'apparecchio.

Nell'effettuare i collegamenti idraulici accertarsi che vengano rispettate le indicazioni date in fig. 1. È opportuno che i collegamenti siano facilmente disconnettibili a mezzo bocchettoni con raccordi girevoli.



Lo scarico della valvola di sicurezza deve essere collegato ad un adeguato sistema


di raccolta ed evacuazione.

2.2.1 Riempimento impianto

Il riempimento della caldaia e del relativo impianto si effettua agendo sul rubinetto a sfera e la pressione di caricamento, ad impianto freddo, deve essere compresa tra 1 - 1,2 bar.

Durante la fase di riempimento impianto è consigliabile mantenere


disinserito l'interruttore generale. Il riempimento va eseguito lentamente, per dare modo alle bolle d'aria di uscire attraverso gli opportuni sfoghi. Per facilitare questa operazione, posizionare orizzontalmente l'intaglio della vite di sblocco delle valvole di ritegno. Ultimata la fase di riempimento riportare la vite nella posizione iniziale. Al termine dell'operazione controllare che il rubinetto sia chiuso (fig. 4).



2.2.2 Produzione acqua sanitaria "DUETTO OFi/BFi"

Per regolare la portata acqua sanitaria agire sul regolatore di portata del pressostato acqua (fig. 5):

- Avvitando in senso orario il regolatore si riduce la portata di prelievo acqua sanitaria aumentando di conseguenza la relativa temperatura.
- Avvitando in senso antiorario il regolatore si aumenta la portata di prelievo acqua sanitaria diminuendo di conseguenza la relativa temperatura.



2.2.3 Caratteristiche acqua di alimentazione

Onde prevenire incrostazioni calcaree e danni allo scambiatore sanitario, l'acqua di alimentazione non deve presentare durezza superiore ai 20°F.

In ogni caso è opportuno verificare le caratteristiche dell'acqua utilizzata ed installare adeguati dispositivi per il trattamento.

Al fine di evitare incrostazioni o depositi allo scambiatore primario anche l'acqua di alimentazione del circuito riscaldamento deve essere trattata in conformità alla norma UNI-CTI 8065. E' assolutamente indispensabile il trattamento dell'acqua nei seguenti casi:

- Impianti molto estesi (con elevati contenuti d'acqua).
- Frequenti immissioni d'acqua di reintegro nell'impianto.
- Nel caso in cui si rendesse necessario lo svuotamento parziale o totale dell'impianto.

2.3 SCARICO DEI FUMI

2.3.1 Allacciamento in canna fumaria

La canna fumaria ha una importanza fondamentale per il funzionamento dell'installazione. Infatti, se non è eseguita con gli opportuni criteri, si possono avere disfunzioni nel bruciatore, amplificazioni di rumori, formazioni di fuliggine, condensazioni e incrostazioni.

Una canna fumaria deve pertanto rispondere ai seguenti requisiti:

- deve essere di materiale impermeabile e resistente alla temperatura dei fumi e relative condensazioni;
- deve essere di sufficiente resistenza meccanica e di debole conduttività termica:
- deve essere perfettamente a tenuta per evitare il raffreddamento della canna fumaria stessa;
- deve avere un andamento il più possibile verticale e la parte terminale deve avere una aspiratore statico che assicura una efficiente e costante evacuazione dei prodotti della combustione;
- allo scopo di evitare che il vento possa creare attorno al comignolo delle zone di pressione tali da prevalere sulla forza ascensionale dei gas combusti, è necessario che l'orifizio di scarico sovrasti di almeno 0,4 m qualsiasi struttura adiacente al camino stesso (compreso il colmo del tetto) distante meno di 8 m;
- la canna fumaria deve avere un dia-

metro non inferiore a quello di raccordo caldaia: per canne fumarie con sezione quadrata o rettangolare la sezione interna deve essere maggiorata del 10% rispetto a quella del raccordo caldaia;

 la sezione utile della canna fumaria può essere ricavata dalla seguente relazione:

$$S = K \frac{P}{\sqrt{H}}$$

- S sezione risultante in cm²
- K coefficiente in riduzione: 0,024
- P potenza della caldaia in kcal/h
- H altezza del camino in metri misurata dall'asse della fiamma allo scarico del camino nell'atmosfera. Nel dimensionamento della canna fumaria si deve tener conto dell'altezza effettiva del camino in metri, misurata dall'asse della fiamma alla sommità, diminuita di:

- 0,50 m per ogni cambiamento di direzione del condotto di raccordo tra caldaia e canna fumaria;
- 1,00 m per ogni metro di sviluppo orizzontale del raccordo stesso.

Le nostre caldaie sono di tipo B23 e non necessitano di particolari allacciamenti oltre al collegamento alla canna fumaria così come sopra specificato.

2.3.2 Scarico fumi con condotto coassiale ø 80/125

Le caldaie versione "BF-BFi" sono predisposte per il collegamento a condotti di scarico coassiale in acciaio inox ø 80/125 che si possono orientare nella direzione più adatta alle esigenze del locale (fig. 6).

La lunghezza massima permessa del condotto non dovrà essere superiore a 7,0 metri equivalenti. Le perdite di carico in metri per ogni singolo accessorio da utilizzare nella configurazione di scarico è riportata in Tabella A.

Utilizzare esclusivamente accessori originali SIME e assicurarsi che il collegamento avvenga in maniera corretta, così come indicato dalle istruzioni fornite a corredo degli accessori.

2.3.3 Scarico fumi con condotti separati ø 80


Le caldaie versione "SOLO 30 BF - DUETTO 30 BFi" sono predisposte per il collegamento a condotti separati in acciaio inox Ø 80 che si possono orientare nella direzione più adat-


LEGENDA

- 1 Terminale di scarico in acciao inox L. 886 cod. 8096220
- 2 a Prolunga in acciaio inox L. 1000 cod. 8096121
- 2 b Prolunga in acciaio inox L. 500 cod. 8096120
- 3 a Curva a 90° in acciaio inox cod. 8095820
- 3 b Curva a 45° in acciaio inox cod. 8095920
- 4 Recupero condensa verticale in acciaio inox L. 135 cod. 8092820
- 5 Tegola con snodo cod. 8091300
- 6 Terminale uscita a tetto L. 1063 cod. 8091203
- 7 Kit aspirazione/scarico cod. 8098810

TABELLA A

Perdita di carico (m)
1,80
0,90
1,00
0,50
1,00
0,70
135 0,70





ATTENZIONE: La lunghezza massima del condotto di scarico non dovrà essere superiore a 7,0 metri equivalenti.

Nel sistema di scarico non si possono utilizzare più di due curve a 90°.

Nelle uscite con scarico verticale utilizzare sempre il recupero condensa (4).

Fig. 6

ta alle esigenze del locale (fig. 6/a):

- Condotto aspirazione:

 la lunghezza massima permessa
 del condotto non dovrà essere
 superiore a 16 metri equivalenti.
- Condotto di scarico: la lunghezza massima permessa del condotto non dovrà essere superiore a 6 metri equivalenti. Nelle uscite a tetto utilizzare sempre il recupero condensa e la lun-


ghezza massima verticale, senza cambi di direzione, non dovrà essere superiore a 7,6 metri.

Le perdite di carico in metri per ogni singolo accessorio da utilizzare nelle configurazione di aspirazione e scarico è riportata in Tabella B.

Utilizzare esclusivamente accessori originali SIME e assicurarsi che il collegamento avvenga in maniera corretta, così come indicato dalle istruzioni fornite a corredo degli accessori.

2.4 ADDUZIONE COMBUSTIBILE

Il gruppo termico può ricevere l'adduzione del combustibile lateralmente, i condotti devono essere fatti passare attraverso l'apertura predisposta sul fianco dx/sx del mantello, per poter essere



ATTENZIONE: La lunghezza massima del condotto di aspirazione non dovrà essere superiore a 16 metri equivalenti.

La lunghezza massima del condotto di scarico non dovrà essere superiore a 6 metri equivalenti.

Nelle uscite con scarico a tetto utilizzare sempre il recupero condensa (4) e la lunghezza verticale del condotto, senza cambi di direzione, non dovrà essere superiore a 7,6 metri.

Fig. 6/a

collegati alla pompa (fig. 7 - 7/a).

È NECESSARIO INSTALLARE UN DISPOSITIVO AUTOMATICO DI INTERCETTAZIONE, SECONDO QUANTO PRESCRIVE LA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO n° 73 del 29/7/71, PER LE CALDAIE DI POTENZA SUPERIORE AI 35 kW.

Avvertenze importanti

- Accertarsi, prima di mettere in funzionamento il bruciatore, che il tubo di ritorno non abbia occlusioni. Un'eccessiva contropressione provocherebbe la rottura dell'organo di tenuta della pompa.
- Accertarsi che le tubazioni siano a tenuta.
- Non si deve superare la depressione massima di 0,4 bar (300 mmHg) (vedi Tabella 1).
 - Oltre tale valore si ha liberazione di gas dal combustibile che può generare cavitazione della pompa.
- Negli impianti in depressione si consiglia di far arrivare la tubazione di ritorno alla stessa altezza della tubazione di aspirazione. In questo caso non è necessaria la valvola di fondo. Se invece la tubazione di ritorno arriva sopra il livello del combustibile, la valvola di fondo è indispensabile.

Innesco pompa


Per innescare la pompa basta avviare il bruciatore e verificare l'accensione della fiamma.


Se awiene il blocco prima dell'arrivo del combustibile, attendere almeno 20 secondi, poi premere il pulsante di sblocco del bruciatore "RESET" ed attendere che venga eseguita nuovamente tutta la fase di awiamento fino all'accensione della fiamma.

2.5 REGOLAZIONE BRUCIATORE

Ogni apparecchio viene spedito con l'unità di combustione completa di ugello e pretarata in fabbrica; tuttavia è preferibile verificare i parametri riportati al punto 1.3, che sono riferiti alla pressione atmosferica al livello del mare.

Nel caso che l'impianto richieda regolazioni diverse da quelle di fabbrica, queste possono essere eseguite solo da personale autorizzato, seguendo le istruzioni sotto riportate: per accedere agli organi di regolazione dell'unità di combustione rimuovere la porta del mantello di caldaia.





- Allentare i raccordi collegati alla pompa (5-6) prima di orientare i flessibili per farli uscire dall'apertura predisposta sul fianco dx/sx del mantello. Effettuata l'operazione serrare i raccordi alla pompa.
- La pompa è predisposta per il funzionamento bitubo. Per il funzionamento monotubo è necessario togliere la vite di by-pass (4).


Fig. 7/a


2.5.1 Regolazione serranda aria

Per effettuare la regolazione della serranda aria agire sulla vite (1 fig. 8) e far scorrere la scala graduata (2 fig. 8) che indica la posizione della serranda. I valori di regolazione di ogni gruppo sono riportati al punto 1.3.

2.5.2 Regolazione pressione pompa

Per effettuare la regolazione della pressione del gasolio agire sulla vite (3 fig. 8/a) e controllare tramite un manometro collegato alla presa, (2 fig. 8/a) che la pressione sia conforme ai valori prescritti al punto 1.3.





2.6 GRUPPO RISCALDATORE

Nelle versioni "SOLO 20 - 30 OF/30 BF" il gruppo riscaldatore si attiva con il consenso all'apparecchiatura del bruciatore, ritardandone però la partenza per un tempo massimo di 90 secondi, necessario a portare la temperatura del combustibile, nella zona del portaspruzzo, a 65°C. Raggiunta la temperatura, il termostato, posto sopra il preriscaldatore (1 fig. 15/b), darà il consenso all'avviamento del bruciatore. Il riscaldatore resterà in funzione per tutto il periodo di funzionamento del bruciatore, disattivandosi con lo spegnimento del medesimo.

La versione "DUETTO 20 - 30 OFi/30 BFi" dispone di un riscaldatore di potenza molto più bassa che, solo nel periodo invernale, rimane sempre atti-

vo dal momento in cui si accende l'interruttore generale del quadro comando. Al primo avviamento nel periodo invernale, si possono manifestare difficoltà di accensione del bruciatore con possibilità di blocco in quanto il ciclo di funzionamento ha inizio prima che il combustibile abbia raggiunto la temperatura ottimale. Alla successiva ripartenza sarà trascorso quel tempo (2-3 minuti) sufficiente per creare le condizioni ideali di avviamento.

Il gruppo riscaldatore non è montato sulle versioni "SOLO 40 OF/BF - DUETTO 40 OFi/BFi" in quanto non necessario.

2.7 ALLACCIAMENTO ELETTRICO

La caldaia è corredata di cavo elettri-

co di alimentazione e dovrà essere alimentata con tensione monofase 230V-50Hz attraverso un interruttore generale protetto da fusibili.

Il cavo del regolatore climatico, la cui installazione è d'obbligo per ottenere una migliore regolazione della temperatura ambiente, dovrà essere collegato come indicato nelle fig. 9 - 9/a.




NOTA: L'apparecchio deve essere collegato a un efficace impianto di messa a

terra


SIME declina qualsiasi responsabilità per danni a persone derivanti dalla mancata messa a terra della caldaia.

Prima di effettuare qualsiasi operazione sul quadro elettrico disinserire l'alimentazione elettrica.


2.7.1 Schema elettrico "SOLO 20-30-40 OF/30-40 BF"



2.7.2 Schema elettrico "DUETTO 20-30-40 OFi/30-40 BFi"




2.7.3 Diagramma di funzionamento "SOLO 20-30 OF/30 BF - DUETTO 20-30 OFi/30 BFi"



NOTA: Nelle versioni "DUETTO 30 OFi/BFi" prive di termostato, il riscaldatore in inverno è sempre attivo.

2.7.4 Diagramma di funzionamento "SOLO 40 OF/BF - DUETTO 40 OFi/BFi"



3 CARATTERISTICHE

3.1 DIMENSIONI CAMERA COMBUSTIONE


La camera combustione è del tipo a passaggio diretto ed è conforme alla norma EN 303-3 allegato E.


Le dimensioni sono riportate in fig. 10. Un apposito pannello di protezione è applicato sulla parete interna della testata posteriore di tutti i modelli.

	L	Volume
	mm	dm ³
SOLO 20 OF	305	17,5
SOLO 30 OF/BF	405	24,0
SOLO 40 OF/BF	505	30,5
DUETTO 20 OFi	305	17,5
DUETTO 30 OFi/BFi	405	24,0
DUETTO 40 OFi/BFi	505	30,5

3.2 PREVALENZA DISPONIBILE ALL'IMPIANTO

La prevalenza residua per l'impianto di riscaldamento è rappresentata, in funzione della portata, dal grafico di fig. 11.





4 USO E MANUTENZIONE

4.1 CENTRALINA RVA 43.222 (optional)

Il pannello di comando consente l'utilizzo della centralina RVA 43.222 (cod. 8096303), fornita in un kit a richiesta e corredata di foglio istruzioni per il montaggio (fig. 12).

Effettuare il collegamento elettrico come indicato al punto 2.7.


4.4 SMONTAGGIO MANTELLO

Per una facile manutenzione della caldaia è possibile smontare completamente il mantello seguendo la progressione numerica di fig. 14.

4.5 SMONTAGGIO VASO ESPANSIONE

Per lo smontaggio del vaso espansione riscaldamento procedere nel seguente modo:

- Accertarsi che la caldaia sia stata svuotata dall'acqua.



- Svitare il raccordo che collega il vaso espansione.
- Sfilare il vaso espansione.

Prima di procedere al riempimento dell'impianto accertarsi che il vaso espansione risulti precaricato alla pressione di O,8÷1 bar.

4.6 MANUTENZIONE BRUCIATORE

Per smontare il bruciatore dalla portina della caldaia togliere il dado (fig. 15).


- Per accedere alla zona interna del bruciatore togliere il gruppo serranda aria fissato da due viti laterali e rimuovere il guscio destro bloccato da quattro viti prestando attenzione a non rovinare le guarnizioni di tenuta OR.
- Per lo smontaggio del portaspruzzo e del gruppo riscaldatore agire nel seguente modo:
 - aprire il coperchio dell'apparecchiatura bloccato da una vite, staccare i cavi del riscaldatore (1 fig. 15/a) protetti dalla guaina termoresitente e farli passare attraverso il foro dopo aver tolto il relativo passacavo.
 - staccare i due cavi degli elettrodi accensione fissati con faston.
 - allentare il raccordo (2 fig. 15/a) e togliere le quattro fiti che fissano il collare (3 fig. 15/a) al bruciatore.
- Per lo smontaggio del riscaldatore o del termostato vedere figura 15/b.


4.7 MANUTENZIONE





Per garantire la funzionalità e l'efficienza dell'apparecchio è necessario, nel

rispetto delle disposizioni legislative









vigenti, sottoporlo a controlli periodici; la frequenza dei controlli dipende dalla tipologia dell'apparecchio e dalle condizioni di installazione e d'uso. E' comunque opportuno far eseguire un controllo annuale da parte dei Centri Assistenza Autorizzati.

4.7.1 Pulizia passaggi fumo

Per la pulizia dei passaggi fumo del corpo caldaia utilizzare un apposito scovolo. A manutenzione avvenuta posizionare i turbolatori nella posizione iniziale (fig. 16).


4.7.2 Pulizia testa di combustione


Per effettuare la pulizia della testa di combustione procedere come segue (fig. 17):

- Scollegare i cavi di alta tensione dagli elettrodi.
- Svitare le viti di fissaggio del supporto elica e rimuovere lo stesso.
- Spazzolare delicatamente l'elica (disco di turbolenza).
- Pulire accuratamente gli elettrodi di accensione.
- Pulire accuratamente la fotoresistenza da eventuali depositi di sporcizia depositatesi sulla sua superficie.
- Pulire i restanti componenti della testa di combustione da eventuali depositi.
- Ad operazioni ultimate rimontare il tutto con procedimento inverso a quanto sopra descritto avendo cura di mantenere le misure indicate.

4.7.3 Sostituzione ugello

È opportuna la sostituzione dell'ugello






all'inizio di ogni stagione di riscaldamento per assicurare la corretta portata di combustione ed una buona efficienza di spruzzo.

Per sostituire l'ugello procedere nel seguente modo:

- Sconnettere i cavi di alta tensione dagli elettrodi.
- Allentare la vite di fissaggio (A fig. 17) del supporto elettrodi e sfilarlo.
- Bloccare il porta spruzzo utilizzando una chiave n° 19 e svitare l'ugello con una chiave n° 16 (fig. 18).



4.8 INCONVENIENTI DI FUNZIONAMENTO

Si elencano alcune cause e i possibili rimedi di una serie di anomalie che potrebbero verificarsi e portare ad un mancato o non regolare funzionamento dell'apparecchio.

Un'anomalia nel funzionamento, nella maggior parte dei casi, porta all'accensione della segnalazione di blocco, dell'apparecchiatura di comando e controllo. All'accendersi di questo segnale, il bruciatore potrà funzionare nuovamente solo dopo aver premuto a fondo il pulsante di sblocco; fatto ciò, se avviene un'accensione regolare, si può imputare l'arresto ad un'anomalia transitoria e non pericolosa. Al contrario, se il blocco persiste si dovrà ricercare la causa dell'anomalia e attuare i rimedi illustrati di seguito:

Il bruciatore non si accende

- Controllare i collegamenti elettrici.
- Controllare il regolare afflusso del combustibile, la pulizia dei filtri, dell'ugello e l'eliminazione dell'aria dalla tubazione.
- Controllare la regolare formazione delle scintille di accensione ed il funzionamento dell'apparecchiatura del bruciatore.

Il bruciatore si accende regolarmente ma si spegne subito dopo

 Controllare il rilevamento fiamma, la taratura aria ed il funzionamento dell'apparecchiatura.

Difficoltà di regolazione del bruciatore e/o mancanza di rendimento

 Controllare: il regolare afflusso di combustibile, la pulizia del generatore, il non intasamento del condotto scarico fumi, la reale potenza fornita dal bruciatore e la sua pulizia (polvere).

Il generatore si sporca facilmente

 Controllare la regolazione bruciatore (analisi fumi), la qualità del combustibile, l'intasamento del camino e la pulizia del percorso aria del bruciatore (polvere).

Il generatore non va in temperatura

- Verificare la pulizia del corpo generatore, l'abbinamento, la regolazione, le prestazioni del bruciatore, la temperatura preregolata, il corretto funzionamento e posizionamento del termostato di regolazione.
- Assicurarsi che il generatore sia di potenza sufficiente per l'impianto.

Odore di prodotti incombusti

- Verificare la pulizia del corpo generatore e dello scarico fumi, l'ermeticità del generatore e dei condotti di scarico (portina, camera di combustione, condotto fumi, canna fumaria, guarnizioni).
- Controllare la bontà della combustione.

Frequente intervento della valvola sicurezza caldaia

- Controllare la presenza d'aria nell'impianto, il funzionamento del/dei circolatori
- Verificare la pressione di caricamento impianto, l'efficienza del/ dei vasi di espansione e la taratura della valvola stessa.

ISTRUZIONI PER L'UTENTE

AVVERTENZE

- In caso di guasto e/o cattivo funzionamento dell'apparecchio, disattivarlo, astenendosi da qualsiasi tentativo di riparazione o d'intervento diretto. Se si avverte odore di combustibile o di combustione aerare il locale e chiudere il dispositivo d'intercettazione del combustibile. Rivolgersi con sollecitudine al Servizio Tecnico Autorizzato.
- L'installazione della caldaia e qualsiasi altro intervento di assistenza e di manutenzione devono essere eseguiti da personale qualificato in conformità alle norme UNI-CIG 7129, UNI-CIG 7131 e CEI 64-8.
- E' assolutamente vietato ostruire o ridurre dimensionalmente l'apertura di aerazione del locale dove è installato l'apparecchio. Le aperture di aerazione sono indispensabile per una corretta combustione.

ACCENSIONE E FUNZIONAMENTO

ACCENSIONE CALDAIA

Per effettuare l'accensione premere il tasto dell'interruttore generale. L'accensione del led verde consente di verificare la presenza di tensione all'apparecchio (fig. 19).


Nelle versioni "DUETTO 20-30-40 OFi/30-40 BFi" scegliere la posizione sul deviatore estate/inverno (fig. 20):

 Con il deviatore in posizione ★ (ESTATE) la caldaia funziona in fase

Led verde acceso

O

Fig. 19



sanitario.

 Con il deviatore in posizione (INVERNO) la caldaia funziona sia in fase sanitario che riscaldamento ambiente.

Sarà l'intervento del regolatore climatico ad arrestare il funzionamento della caldaia.


REGOLAZIONE TEMPERATURA

La regolazione della temperatura riscaldamento si effettua agendo sulla manopola del termostato con campo di regolazione da 45 a 85°C. Il valore

della temperatura impostata si controlla sul termometro. Per garantire un rendimento sempre ottimale del generatore si consiglia di non scendere al di sotto di una temperatura minima di lavoro di 60°C (fig. 21).

TERMOSTATO SICUREZZA

Il termostato di sicurezza a riarmo manuale interviene, provocando l'immediato spegnimento del bruciatore, quando la temperatura supera i 110°C. Per riattivare l'apparecchio svitare il cappuccio di protezione e premere il



pulsante sottostante (fig. 22).

Se il fenomeno si verifica frequentemente richiedere l'intervento del Servizio Tecnico Autorizzato per un controllo.

SBLOCCO BRUCIATORE

Nel caso si verificassero anomalie di accensione o di funzionamento, il gruppo termico effettuerà un arresto di blocco e si accenderà la spia di segnalazione rossa del pannello comandi. Premere il pulsante di sblocco del bruciatore "RESET" per ripristinare le condizioni di avviamento fino all'accensione della fiamma (fig. 23).

Questa operazione può essere ripetuta 2-3 volte massimo ed in caso di insuccesso far intervenire il Servizio Tecnico Autorizzato.



ATTENZIONE: Verificare che ci sia combustibile nel serbatoio e che i rubinetti siano

aperti. Dopo ogni riempimento del serbatoio è consigliabile interrompere il funzionamento del gruppo termico per circa un'ora.

SPEGNIMENTO CALDAIA

Per spegnere la caldaia è sufficiente premere il tasto dell'interruttore generale (fig. 19). Chiudere i rubinetti del combustibile e dell'acqua dell'impianto termico se il generatore rimarrà inutilizzato per un lungo periodo.


RIEMPIMENTO IMPIANTO


Verificare periodicamente che l'idrometro abbia valori di pressione, ad impianto freddo, compresi tra 1 - 1,2 bar. Nel caso si accenda la spia arancio per intervento del pressosto acqua, bloccando il funzionamento del bruciatore, ripristinare la pressione ruotando il rubinetto di carico in senso antiorario. Dopo l'operazione controllare che il rubinetto sia chiuso correttamente (fig. 24).


Qualora la pressione fosse salita oltre il limite previsto, scaricare la parte eccedente agendo sulla valvolina di sfiato di un qualsiasi radiatore.

MANUTENZIONE

E' opportuno programmare per tempo la manutenzione annuale del-







l'apparecchio, richiedendola al Servizio Tecnico Autorizzato nel periodo aprile-settembre.

GARANZIA CONVENZIONALE

1. CONDIZIONI DI GARANZIA

- La garanzia convenzionale, fornita da Fonderie Sime SpA attraverso i propri Centri Assistenza Autorizzati, oltre a garantire i diritti previsti dalla garanzia legale secondo la direttiva 44/99 CE, offre all'Utente la possibilità di usufruire di ulteriori vantaggi inclusa la verifica iniziale gratuita dell'apparecchio.
- La garanzia convenzionale ha validità 24 mesi dalla compilazione del presente documento da parte del Centro Assistenza Autorizzato; copre i difetti originali di fabbricazione e non conformità dell'apparecchio con la sostituzione o riparazione, a titolo gratuito, delle parti difettose o, se necessario, con la sostituzione dell'apparecchio qualora più interventi, per il medesimo difetto, abbiano avuto esito negativo.
- La garanzia convenzionale dà inoltre diritto all'Utente di usufruire di un prolungamento di 12 mesi di garanzia specificatamente per gli elementi di ghisa e scambiatori acqua/gas, con il solo addebito delle spese necessarie per l'intervento.
- Le parti e i componenti sostituiti in garanzia sono di esclusiva proprietà della Fonderie Sime SpA, alla quale devono essere restituiti dal Centro Assistenza Autorizzato, senza ulteriori danni. Le parti danneggiate o manomesse, malgrado difettose, non saranno riconosciute in garanzia.
- La sostituzione o riparazione di parti, incluso il cambio dell'apparecchio, non modificano in alcun modo la data di decorrenza e la durata della garanzia.

2. VALIDITÀ DELLA GARANZIA

- La garanzia convenzionale di 24 mesi, fornita da Fonderie Sime SpA, decorre dalla verifica iniziale effettuata dal Centro Assistenza Autorizzato, a condizione che sia richiesta entro 30 giorni dall'installazione dell'apparecchio.
- In mancanza della verifica iniziale da parte del Centro Assistenza Autorizzato, l'Utente potrà ugualmente usufruire della garanzia di 24 mesi con decorrenza dalla data d'acquisto dell'apparecchio, purché sia documentata da fattura, scontrino o altro documento fiscale.
- La garanzia è valida a condizione che siano rispettate le istruzioni d'uso e manutenzione a corredo dell'apparecchio, e che l'installazione sia eseguita nel rispetto delle norme e leggi vigenti.
- La presente garanzia ha validità solamente per gli apparecchi installati nel territorio della Repubblica Italiana.

3. ISTRUZIONI PER RENDERE OPERANTE LA GARANZIA

- Richiedere al Centro Assistenza Autorizzato più vicino la verifica iniziale dell'apparecchio.
- Il certificato dovrà essere compilato in modo chiaro e leggibile, e l'Utente dovrà apporre la propria firma per accettazione.
- L'Utente dovrà conservare la propria copia da esibire al Centro Assistenza Autorizzato in caso di necessità, oppure, nel caso non sia stata effettuata la verifica iniziale, dovrà esi-

- bire la documentazione fiscale rilasciata all'acquisto dell'apparecchio.
- Per le caldaie a gasolio (esclusi i gruppi termici) e scaldabagni gas, non è prevista la verifica iniziale gratuita. L'Utente, per rendere operante la garanzia, dovrà compilare il certificato e inviare la prima copia, con l'apposita busta, a Fonderie Sime SpA entro 8 giorni dall'installazione. Oppure, dovrà esibire al Centro Assistenza Autorizzato un documento fiscale che attesti la data d'acquisto dell'apparecchio.
- Qualora il certificato non risulti compilato dal Centro Assistenza Autorizzato o l'Utente non sia in grado di esibire la documentazione fiscale che ne attesti la data d'acquisto, la garanzia è da considerarsi decaduta.

4. ESCLUSIONE DALLA GARANZIA

- Sono esclusi dalla garanzia i difetti e i danni all'apparecchio causati da:
 - mancata manutenzione periodica prevista per Legge, manomissioni o interventi effettuati da personale non abilitato.
 - formazioni di depositi calcarei o altre incrostazioni per mancato o non corretto trattamento dell'acqua di alimentazione.
 - mancato rispetto delle norme nella realizzazione degli impianti elettrico, idraulico e di erogazione del combustibile, e delle istruzioni riportate nella documentazione a corredo dell'apparecchio.
 - operazioni di trasporto, mancanza acqua, gelo, incendio, furto, fulmini, atti vandalici, corrosioni, condense, aggressività dell'acqua, trattamenti disincrostanti condotti male, fanghi, inefficienza di camini e scarichi, forzata sospensione del funzionamento dell'apparecchio, uso improprio dell'apparecchio, installazioni in locali non idonei e usura anodi di magnesio.

5. PRESTAZIONI FUORI GARANZIA

- Trascorsi i termini di durata della garanzia, l'assistenza sarà effettuata addebitando all'Utente le eventuali parti sostituite e tutte le spese di manodopera, viaggio, trasferta del personale e trasporto dei materiali sulla base delle tariffe in vigore.
- La manutenzione annuale non rientra nella garanzia.

6. RESPONSABILITÀ

- La verifica iniziale del Centro Assistenza Autorizzato non è estesa all'impianto termico, nè può essere assimilata al collaudo, verifiche ed interventi sul medesimo che sono di competenza dell'installatore.
- Nessuna responsabilità è da attribuirsi al Centro Assistenza Autorizzato per inconvenienti derivanti da un'installazione non conforme alle norme e leggi vigenti, e alle prescrizioni riportate nel manuale d'uso dell'apparecchio.

ELENCO CENTRI ASSISTENZA aggiornato al 06/2007

VENETO			Cavareno	General Service	0463 830113	Asti	Astigas	0141 530001
/ENEZIA			Mattarello	L.G.	340 7317040	BIELLA	Dantonal Adalfa	045 0570000
/enezia	Frattini G. e C.	041 912453	Riva del Garda	Grottolo Lucillo	0464 554735	Biella	Bertuzzi Adolfo	015 2573980
Chioggia	Zambonin Guerrino	041 491400	Vigo Lomaso	Dalponte Fabio	0465 701751	Biella	Fasoletti Gabriele	015 402642
Lido Venezia	Rasa Massimiliano	041 2760305	LOMBARDIA			CUNEO		0474 444000
Mestre	Vighesso Service	041 914296	MILANO			Cuneo	Idroterm	0171 411333
Voventa di Piave	Pivetta Giovanni	0421 658088	Milano	La Termo Impianti	02 27000666	Alba	Montanaro Paolo	0173 33681
Oriago	Giurin Italo	041 472367	Bovisio Masciago	S.A.T.I.	0362 593621	Borgo S. Dalmazzo	Near	0171 266320
Portogruaro	Vit Stefano	0421 72872				Brà	Testa Giacomo	0172 415513
	Teamcalor	0421 274013	Cesano Maderno		0362 552796	Manta	Granero Luigi	0175 85536
Portogruaro			Paderno Dugnano	S.M.	02 99049998	Margarita	Tomatis Bongiovann	ii 0171 793007
S. Donà di Piave	Due Erre	0421 480686	Pieve Emanuale	Thermoclimat	02 90420195	Mondovì	Gas 3	0174 43778
6. Pietro di Strà	Desiderà Giampaolo		Pogliano M.se	Gastecnica Peruzzo	02 9342121	Villafranca Belvedere	S.A.G.I.T. di Druetta	011 9800271
Jesolo	Tecnositem	0421 953222	Rozzano (MI città)	Meroni F.IIi	02 90400677	NOVARA		
BELLUNO			Vimercate	Savastano Matteo	039 6080341	Novara	Ecogas	0321 467293
Colle S. Lucia	Bernardi Benno	348 6007957	BERGAMO			Arona	Calor Sistem	0322 45407
Cortina D'Ampezzo	Barbato Lucio	0436 2298	Bergamo	Tecno Gas	035 403147	Cerano	Termocentro	0321 726711
Feltre	David Claudio	0439 305065	Bonate Sopra	Mangili Lorenzo	035 991789	Grignasco	Sagliaschi Roberto	0163 418180
Pieve di Cadore	De Biasi	0435 32328	Leffe	Termoconfort	035 727472	Nebbiuno	Sacir di Pozzi	0322 58196
Ponte nelle Alpi	Tecno Assistence	0437 999362	Treviglio	Belloni Umberto	0363 304693	VERBANIA	Oddir di i Ozzi	0022 00 100
PADOVA			BRESCIA			Villadossola	Progest-Calor	0324 547562
Padova	Duò s.r.l.	049 8962878	Brescia	Atri	030 320235	VERCELLI	Progest-Calor	0324 34/302
Correzzola	Maistrello Gianni	049 5808009	Gussago	C.M.C.	030 2522018		A D.O. Carrière	0404 40700
Galliera Veneta	Climatek	349 4268237	Remedello	Facchinetti e Carrara		Bianzè	A.B.C. Service	0161 49709
_egnaro	Paccagnella Mauro		Sonico	Bazzana Carmelo	0364 75344	Costanzana	Brignone Marco	0161 312185
Monselice	F.lli Furlan	0429 778250	COMO	Dazzaria Garrielo	0304 / 3344	LIGURIA		
Viontagnana	Zanier Claudio	0442 21163		D1010000	004 0047454	LIGURIA		
0	Zarrier Glaudio	0442 21103	Como	Pool Clima 9002	031 3347451	GENOVA		
ROVIGO	Colonelius	0405 474504	Como	S.T.A.C.	031 482848	Genova	Dore Franco	010 826372
Rovigo	Calorclima	0425 471584	Canzo	Lario Impianti	031 683571	Genova	Idrotermogas	010 020072
Adria	Calorterm	0426 23415	Olgiate Comasco	Comoclima	031 947517	Genova	Gullotto Salvatore	010 711787
Badia Polesine	Vertuan Franco	0425 590110	CREMONA				G@S Control	
Fiesso Umbertiano	Zambonini Paolo	0425 754150	Gerre de' Caprioli	Ajelli Riccardo	0372 430226	Genova		800767000
Porto Viro	Tecnoclimap	0426 322172	Madignano	Cavalli Lorenzo	0373 658248	Montoggio	Macciò Maurizio	010 938340
Sariano di Trecenta	Service Calor	0425 712212	Pescarolo ed Uniti	FT Domotecnica	335 7811902	Sestri Levante	Elettrocalor	0185 485675
TREVISO			Romanengo	Fortini Davide	0373 72416	IMPERIA		
Vittorio Veneto	Della Libera Renzo	0438 59467	LECCO	TOT WITH BUVICE	00/0/2410	Imperia	Eurogas	0183 275148
Montebelluna		0348 7480059	Mandello del Lario	M.C. Service	0341 700247	Imperia	Bruno Casale	0184 689395
Oderzo	Thermo Confort	0422 710660				LA SPEZIA		
Pieve Soligo	Falcade Fabrizio	0438 840431	Merate	Ass. Termica	039 9906538	Sarzana	Faconti Giovanni	0187 673476
			LODI			SAVONA		
Ponzano V.to	Giemme Clima	0422 440352	Lodi	Termoservice	0371 610465	Savona	Murialdo Stelvio	019 8402011
Preganziol	Fiorotto Stefano	0422 331039	Lodi	Teknoservice	0373 789718	Cairo Montenotte	Artigas	019 501080
Ramon di Loria	Sbrissa Renzo	0423 485059	MANTOVA			Call C IVIOITICE TOUC	Ai ligas	010 001000
S. Lucia di Piave	Samogin Egidio	0438 701675	Mantova	Ravanini Marco	0376 390547	EMILIA ROM	ΔGNA	
Tarzo	Rosso e Blu	0438 925077	Castigl. Stiviere	Andreasi Bassi Guido	0376 672554			
Valdobbiadene	Pillon Luigi	0423 975602	Castigl. Stiviere	S.O.S. Casa	0376 638486	BOLOGNA		
VERONA			Commessaggio	Somenzi Mirco	0375 254155	Bologna	M.C.G.	051 532498
Verona	Marangoni Nadir	045 8868132	Felonica Po	Romanini Loris	0386 916055	Baricella	U.B. Gas	051 6600750
Castel d'Azzano	Tecnoidraulica	045 8520839	Gazoldo degli Ippoliti	Franzoni Bruno	0376 657727	Casalecchio di Reno	Nonsologas	051 573270
Colà di Lazise	Carraro Nicola	045 7590394	Guidizzolo	Gottardi Marco	0376 819268	Crevalcore	A.C.L.	051 980281
Garda	Dorizzi Michele	045 6270053	Marmirolo	Clima World	045 7950614	Galliera	Balletti Marco	051 812341
Lavagno	Termoclima	045 983148	Poggio Rusco	Zapparoli William	0386 51457	Lagaro	MBC	0534 897060
Legnago	De Togni Stefano	0442 20327			0376 390109	Pieve di Cento	Michelini Walter	051 826381
Legnago Legnago	Zanier Claudio	0442 21163	Porto Mantovano	Clima Service		Porreta Terme	A.B.C.	0534 24343
			Roncoferraro	Mister Clima	0376 663422	S. Giovanni Persiceto	C.R.G. 2000	
S. Stefano Zimella	Palazzin Giuliano	0442 490398	Roverbella	Calor Clima	0376 691123		G.N.G. 2000	051 821854
S. Ambr. Valpolicella	Fontana Assistenza	045 6861936	S. Giorgio	Rigon Luca	0376 372013	FERRARA		
VICENZA			Suzzara	Franzini Mario	0376 533713	Ferrara	Guerra Alberto	0532 742092
Vicenza	Climax	0444 511349	PAVIA			Bondeno	Sgarzi Maurizio	0532 54675
Arzignano	Pegoraro Mario	0444 671433	Pavia	Ferrari s.r.l.	0382 423306	Bosco Mesola	A.D.M. Calor	0533 795176
Barbarano Vicentino	R.D. di Rigon	0444 776148	Gambolò	Carnevale Secondino	0381 939431	Portomaggiore	Sarti Leonardo	0532 811010
Bassano del Grappa	Gianello Stefano	0444 657323	VARESE			S. Agostino	Vasturzo Pasquale	0532 350117
Marano Vicentino	A.D.M.	0445 623208	Carnago	C.T.A. di Perotta	0331 981263	Vigarano Pieve	Fortini Luciano	0532 715252
Noventa Vicentina	Furlan Service	0444 787842	Casorate Sempione	Bernardi Giuliano	0331 295177	Viconovo	Occhiali Michele	0532 258101
Sandrigo	Gianello Alessandro		Cassano Magnago	Service Point	0331 200976	FORLÌ-CESENA		
Sandrigo Sandrigo	GR Savio	0444 659098	Gazzada Schianno	C.S.T. Pastrello		Forlì	Vitali Ferrante	0543 780080
Thiene - Valdagno	Girofletti Luca	0445 381109			0332 461160	Forlì	Tecnotermica	0543 774826
	Climart	0445 412749	Induno Olona	Gandini Guido	0332 201602	Cesena	Antonioli Loris	0547 383761
Valdagno	Oill lidi t	0440 412/49	Induno Olona	SAGI	0332 202862	Cesena	ATEC. CLIMA	
FRIULI VENE	ZIA GIUI IA		Luino	Ceruti Valerio	328 1118622			0547 335165
		040.000000	Sesto Calende	Calor Sistem	0322 45407	Gatteo	GM	0541 941647
TRIESTE	Priore Riccardo	040 638269	Tradate	Baldina Luciano	0331 840400	Misano Adriatico	A.R.D.A.	0541 613162
GORIZIA		0.404 ***===	DIEMONTE			S. Pietro in Bagno	Nuti Giuseppe	0543 918703
Monfalcone	Termot. Bartolotti	0481 412500	PIEMONTE			MODENA		
PORDENONE			TORINO			Gaggio di Piano	Ideal Gas	059 938632
Pordenone	Elettr. Cavasotto	0434 522989	Torino	AC di Curto	800312060	Finale Emilia	Bretta Massimo	0535 90978
Casarza della Delizia	Gas Tecnica	0434 867475	Torino	D'Elia Service	011 8121414	Medolla	Pico Gas	0535 53058
	Raffin Mario	0434 580091	Torino	Tappero Giancarlo	011 2426840	Novi	Ferrari Roberto	059 677545
Cordenons	Montico Silvano	0434 833211	Borgofranco D'Ivrea	R.V. di Vangelisti	0125 751722	Pavullo	Meloncelli Marco	0536 21630
	3		Bosconero	PF di Pericoli	011 9886881	Sassuolo	Mascolo Nicola	0536 884858
S. Vito Tag./to		0.400.004047	Ivrea	Sardino Claudio	0125 49531	Zocca	Giesse	059 986565
6. Vito Tag./to JDINE	I.M. di loh	0432 2811117			011 9981037	PARMA	5,0000	222 200000
6. Vito Tag./to JDINE Jdine	I.M. di lob	0432 281017 0432 231095	Leini	r i. r.i. ur Ougherfillfid			Coopi Massiri	0504 000400
S. Vito Tag./to UDINE Jdine Jdine	Klimasystem	0432 231095	Leinì	Toopies		Parma	Sassi Massimo	0521 992106
S. Vito Tag./to UDINE Udine Udine Cervignano D. Friuli	Klimasystem RE. Calor	0432 231095 0431 35478	None	Tecnica gas	011 9864533	NA		0.47 74 400-0
5. Vito Tag./to UDINE Udine Udine Cervignano D. Friuli Cividale	Klimasystem RE. Calor GF Impianti	0432 231095 0431 35478 0432 700366	None Orbassano	Paglialunga Giovanni	011 9002396	Monchio D.C.	Lazzari Stefano	
5. Vito Tag./to UDINE Jdine Jdine Cervignano D. Friuli Cividale =agagna	Klimasystem RE. Calor GF Impianti Climaservice	0432 231095 0431 35478 0432 700366 0432 810790	None Orbassano Venaria Reale	Paglialunga Giovanni M.B.M. di Bonato	011 9002396 011 4520245	Ronco Campo Canneto	Lazzari Stefano Ratclif Matteo	0521 371214
6. Vito Tag./to JDINE Jdine Jdine Cervignano D. Friuli Cividale =agagna	Klimasystem RE. Calor GF Impianti	0432 231095 0431 35478 0432 700366	None Orbassano	Paglialunga Giovanni	011 9002396		Lazzari Stefano	0521 371214
S. Vito Tag./to JDINE Jdine Jdine Jdine Cervignano D. Friuli Cividale Fagagna Letisana	Klimasystem RE. Calor GF Impianti Climaservice	0432 231095 0431 35478 0432 700366 0432 810790	None Orbassano Venaria Reale	Paglialunga Giovanni M.B.M. di Bonato	011 9002396 011 4520245	Ronco Campo Canneto	Lazzari Stefano Ratclif Matteo	0521 371214
6. Vito Tag. / to JOINE Jdine Jdine Cervignano D. Friuli Dividale Fagagna Latisana Latisana	Klimasystem RE. Calor GF Impianti Climaservice Vidal Firmino	0432 231095 0431 35478 0432 700366 0432 810790 0431 50858	None Orbassano Venaria Reale Villar Perosa	Paglialunga Giovanni M.B.M. di Bonato	011 9002396 011 4520245	Ronco Campo Canneto Vigheffio	Lazzari Stefano Ratclif Matteo	0521 371214 0521 959333
6. Vito Tag. / to JDINE Jdine Jdine Jdine Cervignano D. Friuli Cividale Fagagna Latisana Latisana S. Giorgio Nogaro	Klimasystem RE. Calor GF Impianti Climaservice Vidal Firmino Termoservice Tecnical	0432 231095 0431 35478 0432 700366 0432 810790 0431 50858 347 5018830	None Orbassano Venaria Reale Villar Perosa ALESSANDRIA Bosco Marengo	Paglialunga Giovanni M.B.M. di Bonato Gabutti Silvano Bertin Dim. Assist.	011 9002396 011 4520245 0121 315564 0131 289739	Ronco Campo Canneto Vigheffio PIACENZA Piacenza	Lazzari Stefano Ratclif Matteo Morsia Emanuele Bionda	0521 371214 0521 959333 0523 481718
6. Vito Tag. / to JDINE Jdine Jdine Jdine Cervignano D. Friuli Cividale Fagagna Latisana Latisana S. Giorgio Nogaro	Klimasystem RE. Calor GF Impianti Climaservice Vidal Firmino Termoservice Tecnical	0432 231095 0431 35478 0432 700366 0432 810790 0431 50858 347 5018830	None Orbassano Venaria Reale Villar Perosa ALESSANDRIA Bosco Marengo Castelnuovo Bormida	Paglialunga Giovanni M.B.M. di Bonato Gabutti Silvano Bertin Dim. Assist. Elettro Gas	011 9002396 011 4520245 0121 315564 0131 289739 0144 714745	Ronco Campo Canneto Vigheffio PIACENZA Piacenza Carpaneto Piacentino	Lazzari Stefano Ratclif Matteo Morsia Emanuele Bionda	0521 371214 0521 959333 0523 481718
6. Vito Tag./to UDINE Udine Udine Cervignano D. Friuli Cividale Fagagna Latisana 6. Giorgio Nogaro	Klimasystem RE. Calor GF Impianti Climaservice Vidal Firmino Termoservice Tecnical	0432 231095 0431 35478 0432 700366 0432 810790 0431 50858 347 5018830	None Orbassano Venaria Reale Villar Perosa ALESSANDRIA Bosco Marengo Castelnuovo Bormida Novi Ligure	Paglialunga Giovanni M.B.M. di Bonato Gabutti Silvano Bertin Dim. Assist. Elettro Gas Pittaluga Pierpaolo	011 9002396 011 4520245 0121 315564 0131 289739 0144 714745 0143 323071	Ronco Campo Canneto Vigheffio PIACENZA Piacenza Carpaneto Piacentino RAVENNA	Lazzari Stefano Ratclif Matteo Morsia Emanuele Bionda Ecologia e Calore	0521 371214 0521 959333 0523 481718 0335 8031121
6. Vito Tag./to JDINE Jdine Jdine Jdine Cervignano D. Friuli Cividale Fagagna Latisana Latisana 6. Giorgio Nogaro TRENTINO A	Klimasystem RE. Calor GF Impianti Climaservice Vidal Firmino Termoservice Tecnical	0432 231095 0431 35478 0432 700366 0432 810790 0431 50858 347 5018830 0431 65818	None Orbassano Venaria Reale Villar Perosa ALESSANDRIA Bosco Marengo Castelnuovo Bormida Novi Ligure Tortona	Paglialunga Giovanni M.B.M. di Bonato Gabutti Silvano Bertin Dim. Assist. Elettro Gas	011 9002396 011 4520245 0121 315564 0131 289739 0144 714745	Ronco Campo Canneto Vigheffio PIACENZA Piacenza Carpaneto Piacentino RAVENNA Ravenna	Lazzari Stefano Ratclif Matteo Morsia Emanuele Bionda Ecologia e Calore Nuova C.A.B.	0521 371214 0521 959333 0523 481718 0335 8031121 0544 465382
6. Vito Tag./to JDINE JDINE Jdine Jdine Dervignano D. Friuli Dividale Fagagna Letisana 6. Giorgio Nogaro TRENTINO A TRENTO TRENTO TRENTO	Klimasystem RE. Calor GF Impianti Climaservice Vidal Firmino Termoservice Tecnical LTO ADIGE Eurogas di Bortoli	0432 231095 0431 35478 0432 700366 0432 810790 0431 50858 347 5018830 0431 65818	None Orbassano Venaria Reale Villar Perosa ALESSANDRIA Bosco Marengo Castelnuovo Bormida Novi Ligure Tortona AOSTA	Paglialunga Giovanni M.B.M. di Bonato Gabutti Silvano Bertin Dim. Assist. Elettro Gas Pittaluga Pierpaolo Poggi Service	011 9002396 011 4520245 0121 315564 0131 289739 0144 714745 0143 323071 0131 813615	Ronco Campo Canneto Vigheffio PIACENZA Piacenza Carpaneto Piacentino RAVENNA Ravenna Faenza	Lazzari Stefano Ratclif Matteo Morsia Emanuele Bionda Ecologia e Calore Nuova C.A.B. Berca	0521 371214 0521 959333 0523 481718 0335 8031121 0544 465382 0546 623787
S. Vito Tag./to UDINE Udine Udine Cervignano D. Friuli Cividale Fagagna Latisana Eatisana S. Giorgio Nogaro TRENTINO A TRENTO Trento	Klimasystem RE. Calor GF Impianti Climaservice Vidal Firmino Termoservice Tecnical LTO ADIGE Eurogas di Bortoli Zuccolo Luciano	0432 231095 0431 35478 0432 700366 0432 810790 0431 50858 347 5018830 0431 65818 0461 920277 0461 820385	None Orbassano Venaria Reale Villar Perosa ALESSANDRIA Bosco Marengo Castelnuovo Bormida Novi Ligure Tortona AOSTA Issogne	Paglialunga Giovanni M.B.M. di Bonato Gabutti Silvano Bertin Dim. Assist. Elettro Gas Pittaluga Pierpaolo	011 9002396 011 4520245 0121 315564 0131 289739 0144 714745 0143 323071	Ronco Campo Canneto Vigheffio PIACENZA Piacenza Carpaneto Piacentino RAVENNA Ravenna Faenza Savio di Cervia	Lazzari Stefano Ratclif Matteo Morsia Emanuele Bionda Ecologia e Calore Nuova C.A.B. Berca Bissi Riccardo	0521 371214 0521 959333 0523 481718 0335 8031121 0544 465382 0546 623787 0544 927547
S. Vito Tag./to UDINE Udine Udine Cervignano D. Friuli Cividale Fagagna Latisana S. Giorgio Nogaro TRENTINO A TRENTO Trento	Klimasystem RE. Calor GF Impianti Climaservice Vidal Firmino Termoservice Tecnical LTO ADIGE Eurogas di Bortoli	0432 231095 0431 35478 0432 700366 0432 810790 0431 50858 347 5018830 0431 65818	None Orbassano Venaria Reale Villar Perosa ALESSANDRIA Bosco Marengo Castelnuovo Bormida Novi Ligure Tortona AOSTA	Paglialunga Giovanni M.B.M. di Bonato Gabutti Silvano Bertin Dim. Assist. Elettro Gas Pittaluga Pierpaolo Poggi Service	011 9002396 011 4520245 0121 315564 0131 289739 0144 714745 0143 323071 0131 813615	Ronco Campo Canneto Vigheffio PIACENZA Piacenza Carpaneto Piacentino RAVENNA Ravenna Faenza	Lazzari Stefano Ratclif Matteo Morsia Emanuele Bionda Ecologia e Calore Nuova C.A.B. Berca	347 7149278 0521 371214 0521 959333 0523 481718 0335 8031121 0544 465382 0546 623787 0541 388057 0541 388057

	SAN MARIN	0	Montefiascone Sutri	Stefanoni Marco Mosci Eraldo	0761 827061 0761 600804	Oliveto Citra Padula Scalo	Rio Roberto Uniterm	0828 79829 0975 7451
RIMINI Rimini	Idealtherm	0541 726109	Tuscania Vetralla	C.A.T.I.C. Di Sante Giacomo	0761 443507 0761 461166	Vallo della Lucania BASILICATA	Ottati Vittorio	0974 7540
Dogana	SMI Servizi	0549 900781	UMBRIA			MATERA		
TOSCANA			PERUGIA			Pisticci POTENZA	Sicurezza Imp.	0835 58588
FIRENZE Firenze	Calor System	055 7320048	Perugia	Tecnogas	075 5052828	Palazzo S. Gervasio	Barbuzzi Michele	0972 4580
Barberino Mugello	C.A.R. Mugello	055 8416864	Gubbio Moiano	PAS di Radicchi Elettrogas	075 9292216 0578 294047	CALABRIA		
Empoli	Sabic	0571 929348	Pistrino	Electra	075 8592463	REGGIO CALABRIA		
Empoli Fucecchio	S.A.T. di Fabbrizzi S.G.M.	0571 700104 0571 23228	Ponte Pattoli	Rossi Roberto	075 5941482	Reggio Calabria	Progetto Clima	0965 71226
Scandicci	SAB 2000	055 706091	S. Martino in Colle Spoleto	Professionalgas Termoclima	075 6079137 0743 222000	S. C. D'Aspromonte	Gangemi Giuseppe	0966 8830
Signa	BRC	055 8790574	TERNI	TOTTTOOMTIG	07-10 LLL000	CATANZARO Catanzaro	Cubello Franco	0961 77204
AREZZO	Artegas	0575 901931	Terni	A.E.T.	0744 401131	Curinga	Mazzotta Gianfranco	0968 73903
Arezzo Castiglion Fiorentino	Sicur-Gas	0575 657266	Ficulle Narni	Maschi Adriano Di Erasmo Paolo	0763 86580 0744 743150	Lamezia Terme Lamezia Terme	Teca	0968 43651
Monte San Savino	Ceccherini Franco	0575 810371	Orvieto	Alpha Calor	0763 393459	COSENZA	Etem di Mastroianni	U908 431U I
Montevarchi S. Giovanni Valdarno	Rossi Paolo	055 984377 055 9120145	MARCHE			Cosenza	Magic Clima	0984 2203
GROSSETO	Mailil Alulea	000 8 120 140	ANCONA			Belvedere Marittimo		0985 8830
Grosseto	Acqua e Aria Service		Loreto	Tecmar	071 976210	Morano Calabro Rossano Scalo	Mitei Tecnoservice	0981 3172 0983 53051
Grosseto Follonica	Tecnocalor M.T.E. di Tarassi	0564 454568 0566 51181	Osimo	Azzurro Calor	071 7109024	S. Sofia d'Epiro	Sulfaro Impianti	0984 95767
LIVORNO	IVI. I.E. UI Tal'assi	0366 31161	Serra S. Quirico ASCOLI PICENO	Ruggeri Cesare	0731 86324	S. Sofia d'Epiro	Kalor Klima Service	0984 95734
Livorno	A.B. Gas di Boldrini	0586 867512	Ascoli Piceno	Idrotermo Assist.	0736 814169	PUGLIA		
Livorno Livorno	Moro Bientinesi Franco	0586 882310 0586 444110	Montegranaro	S.A.R.	0734 889015	BRINDISI		
Cecina	Climatic Service	0586 630370	Porto S. Giorgio S. Ben. del Tronto	Pomioli Leli Endrio	0734 676563 0735 781655	Brindisi Brindisi	Galizia Assistenza Clima&lettric	0831 96157 0831 51817
Portoferraio	SE.A. Gas	0565 945656	S. Ben. del Tronto	Sate 85	0735 757439	BARI	omnaedetti10	00010181/
Venturina LUCCA	CO.M.I.T.	0565 855117	S. Ben. del Tronto	Tecnoca	0735 581746	Bari	TRE.Z.C.	080 502278
Acqua Calda	Lenci Giancarlo	0583 48764	S. Ben. del Tronto MACERATA	Thermo Servizi 2001	347 8176674	Bari Bari	A.I.S. Di Bari Donato	080 557687 080 557331
Gallicano	Valentini Primo	0583 74316	Civitanova Marche	Officina del clima	0733 781583	Acquaviva Fonti	L. e B. Impianti	080 75703
Stiava Tassignano	DA.MA. Termoesse	0584 971032 0583 936115	Morrovalle Scalo	Cast	0733 897690	Adelfia	Eracleo Vincenzo	080 459185
Tassignano Viareggio	Raffi e Marchetti	0584 433470	S. Severino M. PESARO-URBINO	Tecno Termo Service	0/33 63/098	Barletta Bisceglie	Dip. F. Impianti Termogas	0883 33323 080 392871
MASSA CARRARA			Fossombrone	Arduini s.r.l.	0721 714157	Castellana Grotte	Climaservice	080 496149
Marina di Carrara Pontremoli	Tecnoidr. Casté	0585 856834 0187 830131	Lucrezia Cartoceto			Gravina Puglia	Nuove Tecnologie	080 326783
Villafranca Lunigiana	Berton Angelo Galeotti Lino	0187 494238	Pesaro S. Costanzo	Paladini Claudio S.T.A.C. Sadori	0721 405055 0721 787060	Grumo Mola di Bari	Gas Adriatica Masotine Franco	080 62269 080 474456
PISA			S. Costanzo	Capoccia e Lucchetti		Mola di Bari	D'Ambruoso Michele	
Pisa Bientina	Gas 2000 Centro Calore	050 573468 0587 488342	Urbino	A M Clementi	0722 330628	FOGGIA		
Pontedera	Gruppo SB	0587 52751	ABRUZZO - N	/IOLISE		Foggia Cerignola	Delle Donne Giuseppe Raffaele Cosimo	0881 63550 0330 32702
S. Miniato	Climas	0571 366456	L'AQUILA			S. Fer. di Puglia	Nuova Imp. MC	0883 62996
Volterra PISTOIA	Etruria Tepor	0588 85277	Avezzano	Massaro Antonello Proietti Vittorio	0863 416070 0863 995381	S. Severo	lafelice Ciro Felice	0882 33173
Massa e Cozzile	Tecnigas	0572 72601	Carsoli Cesaproba	Cordeschi Berardino		Torremaggiore LECCE	Idro Termo Gas	0882 38249
Spazzavento	Serv. Assistenza F.M.	0573 572249	Cese di Preturo	Maurizi Alessio	0862 461866	Lecce	De Masi Antonio	0832 34379
PRATO Prato	Lazzerini Mauro	0574 813794	Pratola Peligna CAMPOBASSO	Giovannucci Marcello	0864 272449	Lecce	Martina Massimiliano	0832 30246
Prato - Mugello	Kucher Roberto	0574 630293	Termoli	G.S.D. di Girotti	0875 702244	TARANTO Ginosa	Clima S.A.T.	099 829449
SIENA			Campobasso	Catelli Pasqualino	0874 64468	Grottaglie	Lenti Giovanni	099 561039
Siena Casciano Murlo	Idealclima Brogioni Adis	0577 330320 0577 817443	CHIETI Chieti	Almagas	085 810938	Martina Franca	Palombella Michele	
Chianciano Terme	Chierchini Fernando	0578 30404	Fara S. Martino	Valente Domenico	0872 984107	Talsano	Carbotti Angelo	099 771613
Montepulciano	Migliorucci s.r.l.	0578 738633	Fossacesia	Ucci Daniele	0872 711054	SICILIA		
LAZIO			Francavilla al Mare Francavilla al Mare	Disalgas Effedi Impianti	085 4910409 085 810906	PALERMO	Lodato Impianti	091 679090
ROMA			Lanciano	Franceschini Maurizio		CATANIA Acireale	Planet Service	347 318029
Roma Ciampino Roma Casilina	D.S.C.	06 79350011	Paglieta	Ranieri Raffaele	0872 809714	Biancavilla	Pinnale Giacomo	338 267048
	Idrokalor 2000	06 2055612	Scerni ISERNIA	Silvestri Silverio Crudele Marco	0873 919898 0865 457013	Caltagirone	Siciltherm Impianti	0933 5386
Roma EÙR-Castelli	Idrothermic	06 22445337	PESCARA	Ci duele Iviai co	0000 407010	Mascalucia S. Giovanni la Punta	Distefano Maurizio Thermotecn. Impianti	095 754504 095 33731
Roma Monte Mario Roma Prima Porta	Termorisc. Antonelli Di Simone Euroimp.		Pescara	Il Mio Tecnico I.M.T.	085 4711220	Tre Mestieri Etneo	La Rocca Mario	095 33415
Roma Tufello	Biesse Fin	347 6213641	Montesilvano Villa Raspa	Fidanza Roberto Ciafardo Service	085 4452109 085 4157111	ENNA	ID EL TED Invaions	0005 00055
Ladispoli	Ecoimpianti	06 9951576	TERAMO	Ciararuo Service	063 4137111	Piazza Armerina MESSINA	ID.EL.TER. Impianti	0935 68655
		06 9068555	Teramo	Stame	0861 240667	Messina	Metano Market	090 293943
Monterotondo	C.& M. Caputi						Puglisi Francesco	0942 5288
Monterotondo Nettuno	Clima Market Mazzoni	06 9805260	Giulianova Lido	Smeg 2000	085 8004893	Giardini Naxos		
Monterotondo Nettuno Nettuno Pomezia	Clima Market Mazzoni Ecoclima Soc. Coop. Tecnoterm	06 9805260 339 6086045 06 9107048	Giulianova Lido Nereto	Smeg 2000 Campanella Lanfranco		S. Lucia del Mela	Rizzo Salvatore	090 93570
Monterotondo Nettuno Nettuno Pomezia S. Oreste	Clima Market Mazzoni Ecoclima Soc. Coop. Tecnoterm Nova Clima	06 9805260 339 6086045 06 9107048 0761 579620	Giulianova Lido Nereto CAMPANIA					
Monterotondo Nettuno Nettuno Pomezia S. Oreste Santa Marinella	Clima Market Mazzoni Ecoclima Soc. Coop. Tecnoterm Nova Clima Ideal Clima	6 06 9805260 339 6086045 06 9107048 0761 579620 0766 537323	Giulianova Lido Nereto CAMPANIA NAPOLI	Campanella Lanfranco	0861 856303	S. Lucia del Mela RAGUSA Comiso SIRACUSA	Rizzo Salvatore	0932 96323
Monterotondo Nettuno Nettuno Pomezia S. Oreste Santa Marinella Tivoli Val Mont. Zagarolo	Clima Market Mazzoni Ecoclima Soc. Coop. Tecnoterm Nova Clima Ideal Clima A.G.T. Magis-Impresi Termo Point	i 06 9805260 339 6086045 06 9107048 0761 579620 0766 537323 it 0774 411634 06 20761733	Giulianova Lido Nereto CAMPANIA NAPOLI Boscotrecase Marano di Napoli	Campanella Lanfranco Tecnoclima Tancredi Service	081 8586984 081 8586984	S. Lucia del Mela RAGUSA Comiso	Rizzo Salvatore I.TE.EL.	0932 96323 0931 78208
Monterotondo Nettuno Nettuno Pomezia S. Oreste Santa Marinella Tivoli Val Mont. Zagarolo LATINA	Clima Market Mazzoni Ecoclima Soc. Coop. Tecnoterm Nova Clima Ideal Clima A.G.T. Magis-Impresi	i 06 9805260 339 6086045 06 9107048 0761 579620 0766 537323 it 0774 411634	Giulianova Lido Nereto CAMPANIA NAPOLI Boscotrecase Marano di Napoli San Vitalino	Campanella Lanfranco Tecnoclima Tancredi Service Tecno Assistenza	081 8586984 081 8586984 081 5764149 081 8441941	S. Lucia del Mela RAGUSA Comiso SIRACUSA TRAPANI	Rizzo Salvatore I.TE.EL. Novaterm	0932 96323 0931 78208 0923 55772
Monterotondo Nettuno Nettuno Pomezia S. Oreste Santa Marinella Tivoli Val Mont. Zagarolo LATINA RIETI	Clima Market Mazzoni Ecoclima Soc. Coop. Tecnoterm Nova Clima Ideal Clima A.G.T. Magis-Impresi Termo Point	i 06 9805260 339 6086045 06 9107048 0761 579620 0766 537323 it 0774 411634 06 20761733	Giulianova Lido Nereto CAMPANIA NAPOLI Boscotrecase Marano di Napoli	Campanella Lanfranco Tecnoclima Tancredi Service Tecno Assistenza Cappiello Giosuè	081 8586984 081 8586984	S. Lucia del Mela RAGUSA Comiso SIRACUSA TRAPANI Trapani	Rizzo Salvatore I.TE.EL. Novaterm Montalbano Imp.	0932 96323 0931 78208 0923 55772
Monterotondo Nettuno Nettuno Pomezia S. Oreste Santa Marinella Tivoli Val Mont. Zagarolo LATINA RIETI Canneto Sabino Monte S. Giov. Sabina	Clima Market Mazzoni Ecoclima Soc. Coop. Tecnoterm Nova Clima Ideal Clima A.G.T. Magis-Impresi Termo Point Scapin Angelo Fabriani Valdimiro Termot. di Mei	i 06 9805260 339 6086045 06 9107048 0761 579620 0766 537323 it 0774 411634 06 20761733 0773 241694 335 6867303 0765 333274	Giulianova Lido Nereto CAMPANIA NAPOLI Boscotrecase Marano di Napoli San Vitalino Sorrento Volla AVELLINO	Campanella Lanfranco Tecnoclima Tancredi Service Tecno Assistenza Cappiello Giosuè Termoidr. Galluccio	081 856303 081 8586984 081 5764149 081 8441941 081 8785566 081 7742234	S. Lucia del Mela RAGUSA Comiso SIRACUSA TRAPANI Trapani Castelvetrano	Rizzo Salvatore I.TE.EL. Novaterm Montalbano Imp. Tecno-Impianti	0932 96323 0931 78208 0923 55772 339 128584
Monterotondo Nettuno Nettuno Nettuno Pomezia S. Oreste Santa Marinella Tivoli Val Mont. Zagarolo LATINA RIETI Canneto Sabino Monte S. Giov. Sabina Vazia	Clima Market Mazzoni Ecoclima Soc. Coop. Tecnoterm Nova Clima Ideal Clima A.G.T. Magis-Impresi Termo Point Scapin Angelo Fabriani Valdimiro	i 06 9805260 339 6086045 06 9107048 0761 579620 0766 537323 it 0774 411634 06 20761733 0773 241694 335 6867303 0765 333274	Giulianova Lido Nereto CAMPANIA NAPOLI Boscotrecase Marano di Napoli San Vitalino Sorrento Volla AVELLINO Avellino	Tecnoclima Tancredi Service Tecno Assistenza Cappiello Giosuè Termoidr. Galluccio	081 856303 081 8586984 081 5764149 081 8441941 081 8785566 081 7742234 0825 610151	S. Lucia del Mela RAGUSA Comiso SIRACUSA TRAPANI Trapani Castelvetrano SARDEGNA CAGLIARI Cagliari	Rizzo Salvatore I.TE.EL. Novaterm Montalbano Imp. Tecno-Impianti Acciu Vincenzo	0932 96323 0931 78208 0923 55772 339 128584 070 55467
Monterotondo Nettuno Nettuno Netuno Pomezia S. Oreste Santa Marinella Tivoli Val Mont. Zagarolo LATINA RIETI Canneto Sabino Monte S. Giov. Sabina Vazia FROSINONE	Clima Market Mazzoni Ecoclima Soc. Coop. Tecnoterm Nova Clima Ideal Clima A.G.T. Magis-Impresi Termo Point Scapin Angelo Fabriani Valdimiro Termot. di Mei	i 06 9805260 339 6086045 06 9107048 0761 579620 0766 537323 it 0774 411634 06 20761733 0773 241694 335 6867303 0765 333274	Giulianova Lido Nereto CAMPANIA NAPOLI Boscotrecase Marano di Napoli San Vitalino Sorrento Volla AVELLINO Avellino Mirabella Eclano	Campanella Lanfranco Tecnoclima Tancredi Service Tecno Assistenza Cappiello Giosuè Termoidr. Galluccio Termo Idr. Irpina Termica Eclano	081 856303 081 8586984 081 5764149 081 8441941 081 8785566 081 7742234 0825 610151 0825 449232	S. Lucia del Mela RAGUSA Comiso SIRACUSA TRAPANI Trapani Castelvetrano SARDEGNA CAGLIARI Cagliari Cagliari	Rizzo Salvatore I.TE.EL. Novaterm Montalbano Imp. Tecno-Impianti Acciu Vincenzo Riget	0932 96323 0931 78208 0923 55772 339 128584 070 55467 070 49400
Monterotondo Nettuno Nettuno Nettuno Pomezia S. Oreste Santa Marinella Tivoli Val Mont. Zagarolo LATINA RIETI Canneto Sabino Monte S. Giov. Sabina Vazia FROSINONE Cassino Castelmassimo	Clima Market Mazzoni Ecoclima Soc. Coop. Tecnoterm Nova Clima Ideal Clima A.G.T. Magis-Impresi Termo Point Scapin Angelo Fabriani Valdimiro Termot. di Mei Idroterm. Confalone S.A.T.A. Clima Service	i 06 9805260 339 6086045 06 9107048 0761 579620 0766 537323 it 0774 411634 06 20761733 0773 241694 335 6867303 0765 333274 t 0746 280811 0776 312324 0775 271074	Giulianova Lido Nereto CAMPANIA NAPOLI Boscotrecase Marano di Napoli San Vitalino Sorrento Volla AVELLINO Avellino Mirabella Eclano BENEVENTO CASERTA	Tecnoclima Tancredi Service Tecno Assistenza Cappiello Giosuè Termoidr. Galluccio Termo Idr. Irpina Termica Eclano C.A.R. di Simone	081 856303 081 8586984 081 5764149 081 8441941 081 8785566 081 7742234 0825 610151 0825 449232 0824 61576	S. Lucia del Mela RAGUSA Comiso SIRACUSA TRAPANI Trapani Castelvetrano SARDEGNA CAGLIARI Cagliari	Rizzo Salvatore I.TE.EL. Novaterm Montalbano Imp. Tecno-Impianti Acciu Vincenzo	0932 96323 0931 78208 0923 55772 339 128584 070 55467 070 49400
Monterotondo Nettuno Nettuno Nettuno Pomezia S. Oreste Santa Marinella Tivoli Val Mont. Zagarolo LATINA RIETI Canneto Sabino Monte S. Giov. Sabina Vazia FROSINONE Castelmassimo Sora	Clima Market Mazzoni Ecoclima Soc. Coop. Tecnoterm Nova Clima Ideal Clima A.G.T. Magis-Impresi Termo Point Scapin Angelo Fabriani Valdimiro Termot. di Mei Idroterm. Confalone	i 06 9805260 339 6086045 06 9107048 0761 579620 0766 537323 it 0774 411634 06 20761733 0773 241694 335 6867303 0765 333274 0746 280811	Giulianova Lido Nereto CAMPANIA NAPOLI Boscotrecase Marano di Napoli San Vitalino Sorrento Volla AVELLINO Avellino Mirabella Eclano BENEVENTO CASERTA Lusciano	Tecnoclima Tancredi Service Tecno Assistenza Cappiello Giosuè Termoidr. Galluccio Termo Idr. Irpina Termica Eclano C.A.R. di Simone Eurotecno	081 856303 081 8586984 081 85764149 081 8441941 081 8785566 081 7742234 0825 610151 0825 449232 0824 61576 081 8140529	S. Lucia del Mela RAGUSA Comiso SIRACUSA TRAPANI Trapani Castelvetrano SARDEGNA CAGLIARI Cagliari Cagliari ORISTANO SASSARI Sassari	Rizzo Salvatore I.TE.EL. Novaterm Montalbano Imp. Tecno-Impianti Acciu Vincenzo Riget Corona Impianti Termoservice Spanu	0932 96323 0931 78208 0923 55772 339 128584 070 55461 070 49400 0783 7331
Monterotondo Nettuno Nettuno Nettuno Pomezia S. Oreste Santa Marinella Tivoli Val Mont. Zagarolo LATINA RIETI Canneto Sabino Monte S. Giov. Sabina Vazia FROSINONE Cassino Castelmassimo	Clima Market Mazzoni Ecoclima Soc. Coop. Tecnoterm Nova Clima Ideal Clima A.G.T. Magis-Impresi Termo Point Scapin Angelo Fabriani Valdimiro Termot. di Mei Idroterm. Confalone S.A.T.A. Clima Service	i 06 9805260 339 6086045 06 9107048 0761 579620 0766 537323 it 0774 411634 06 20761733 0773 241694 335 6867303 0765 333274 t 0746 280811 0776 312324 0775 271074	Giulianova Lido Nereto CAMPANIA NAPOLI Boscotrecase Marano di Napoli San Vitalino Sorrento Volla AVELLINO Avellino Mirabella Eclano BENEVENTO CASERTA Lusciano Villa Literno	Tecnoclima Tancredi Service Tecno Assistenza Cappiello Giosuè Termoidr. Galluccio Termo Idr. Irpina Termica Eclano C.A.R. di Simone	081 856303 081 8586984 081 5764149 081 8441941 081 8785566 081 7742234 0825 610151 0825 449232 0824 61576	S. Lucia del Mela RAGUSA Comiso SIRACUSA TRAPANI Trapani Castelvetrano SARDEGNA CAGLIARI Cagliari Cagliari ORISTANO SASSARI SASSARI SASSARI Alghero	Rizzo Salvatore I.TE.EL. Novaterm Montalbano Imp. Tecno-Impianti Acciu Vincenzo Riget Corona Impianti Termoservice Spanu Tecnogas	0932 96323 0931 78208 0923 55772 339 128584 070 55461 070 49400 0783 7331 079 285702 079 97840
Monterotondo Nettuno Nettuno Pomezia S. Oreste Santa Marinella Tivoli Val Mont. Zagarolo LATINA RIETI Canneto Sabino Monte S. Giov. Sabina Vazia FROSINONE Cassino Castelmassimo Sora VITERBO Viterbo	Clima Market Mazzoni Ecoclima Soc. Coop. Tecnoterm Nova Clima Ideal Clima A.G.T. Magis-Impresi Termo Point Scapin Angelo Fabriani Valdimiro Termot. di Mei Idroterm. Confalone S.A.T.A. Clima Service Santini Errico Bernabucci s.n.c. C.A.B.T.	i 06 9805260 339 6086045 06 9107048 0761 579620 0766 537323 it 0774 411634 06 20761733 0773 241694 335 6867303 0765 333274 0746 280811 0776 312324 0775 271074 0776 830616	Giulianova Lido Nereto CAMPANIA NAPOLI Boscotrecase Marano di Napoli San Vitalino Sorrento Volla AVELLINO AVELLINO AVELLINO BENEVENTO CASERTA Lusciano Villa Literno SALERNO Battipaglia	Campanella Lanfranco Tecnoclima Tancredi Service Tecno Assistenza Cappiello Giosuè Termoidr. Galluccio Termo Idr. Irpina Termica Eclano C.A.R. di Simone Eurotecno Elettr. Ucciero Fast Service	081 856303 081 8586984 081 5764149 081 8441941 081 8785566 081 7742234 0825 610151 0825 449232 0824 61576 081 8140529 081 8920406 0828 341572	S. Lucia del Mela RAGUSA Comiso SIRACUSA TRAPANI Trapani Castelvetrano SARDEGNA CAGLIARI Cagliari Cagliari ORISTANO SASSARI Sassari Alghero Olbia Olmedo	Rizzo Salvatore I.TE.EL. Novaterm Montalbano Imp. Tecno-Impianti Acciu Vincenzo Riget Corona Impianti Termoservice Spanu Tecnogas Centro Impianti Energia Risparmio	090 93570 0932 96323 0931 78208 0923 55772 339 128584 070 55461 070 49400 0783 7331 079 285702 079 97840 0789 59810 079 90270
Monterotondo Nettuno Nettuno Nettuno Pomezia S. Oreste Santa Marinella Tivoli Val Mont. Zagarolo LATINA RIETI Canneto Sabino Monte S. Giov. Sabina Vazia FROSINONE Cassino Castelmassimo Sora VITERBO Viterbo	Clima Market Mazzoni Ecoclima Soc. Coop. Tecnoterm Nova Clima Ideal Clima A.G.T. Magis-Impresi Termo Point Scapin Angelo Fabriani Valdimiro Termot. di Mei Idroterm. Confalone S.A.T.A. Clima Service Santini Errico	i 06 9805260 339 6086045 06 9107048 0761 579620 0766 537323 it 0774 411634 06 20761733 0773 241694 335 6867303 0765 333274 0746 280811 0776 312324 0775 271074 0776 830616	Giulianova Lido Nereto CAMPANIA NAPOLI Boscotrecase Marano di Napoli San Vitalino Sorrento Volla AVELLINO Avellino Mirabella Eclano BENEVENTO CASERTA Lusciano Villa Literno SALERNO	Campanella Lanfranco Tecnoclima Tancredi Service Tecno Assistenza Cappiello Giosuè Termoidr. Galluccio Termo Idr. Irpina Termica Eclano C.A.R. di Simone Eurotecno Elettr. Ucciero	081 856303 081 8586984 081 5764149 081 8441941 081 8785566 081 7742234 0825 610151 0825 449232 0824 61576 081 8140529 081 8920406	S. Lucia del Mela RAGUSA Comiso SIRACUSA TRAPANI Trapani Castelvetrano SARDEGNA CAGLIARI Cagliari Cagliari ORISTANO SASSARI Sassari Alghero Olibia	Rizzo Salvatore I.TE.EL. Novaterm Montalbano Imp. Tecno-Impianti Acciu Vincenzo Riget Corona Impianti Temoservice Spanu Tecnogas Centro Impianti	0932 96323 0931 78208 0923 55772 339 128584 070 5546 070 49400 0783 733' 079 97840 0789 59810 0789 59810